

Einbauanleitung: CLM

Cruising Light Modul



Das Modul ist perfekt auf Ihr Motorrad abgestimmt, um einen einfachen Einbau und optimale Funktion zu gewährleisten. Der Einbau ist denkbar einfach: Das CLM wird zwischen die vorderen Blinkleuchtenstecker und den Bordsteckdosenstecker Ihres BMW Motorrads gesteckt und ist sofort einsatzbereit. Der Einsatz des CLM ist im Rahmen der StVZO zulässig.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich die entsprechenden Steckverbindungen an Ihrem Modell befinden oder Fragen aufkommen, kontaktieren Sie uns für eine modellspezifische Hilfestellung unter **nachruestungen@emotion-ride.de** oder **+49 2206 9198041**.

Einbau in ein Motorrad mit werksseitiger Bordsteckdose/USB-Steckdose

1. Zerlegen Sie das Motorrad im Bereich der vorderen Blinkleuchtensteckverbindungen und der Steckverbindung der Bordsteckdose/USB-Steckdose.
2. Die originalen Steckverbindungen der vorderen Blinkleuchten abziehen und die Steckverbindungen des CLM auf jeder Seite zwischen die soeben abgezogenen originalen Steckverbindungen stecken.
3. Die originale Steckverbindung der Bordsteckdose/USB-Steckdose abziehen und die Steckverbindung des CLM zwischen die soeben abgezogene originale Steckverbindung stecken. *Sollte Ihr Motorrad nicht mit einer werksseitig verbauten Bordsteckdose/USB-Steckdose ausgerüstet sein, so ist der Verbau trotzdem möglich: siehe unterhalb.*
4. Das Modul und die Kabel im Bereich der Steckverbindungen verstauen.
5. Das Motorrad zusammenbauen.
6. Eine Funktionsprüfung durch Einschalten der Zündung und Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger auf beiden Seiten durchführen.



Steckverbindungen für Schritt 2: Blinkleuchtenstecker



Steckverbindungen für Schritt 3: Steckverbindung der Bordsteckdose

Einbau in ein Motorrad ohne werksseitig verbaute Bordsteckdose/USB-Steckdose

Der Einbau des CLM ist auch ohne eine werksseitig verbaute Steckdose möglich: Das CLM benötigt eine Versorgungsspannung von 12V (DC) und kann an jede beliebige Spannungsquelle mit Klemme 15 (Zündungsplus) angeschlossen werden. Folgende Belegung ist unbedingt zu beachten:

Spannungsart	Kabelfarbe	Pin	Versorgungsart
Eingangsspannung	Rot oder gelb	1	Masse
Eingangsspannung	Schwarz	2	Klemme 15 (12V-DC)

1. Zerlegen Sie das Motorrad im Bereich der vorderen Blinkleuchtensteckverbindungen und der Steckverbindung der Bordsteckdose/USB-Steckdose.
2. Die originalen Steckverbindungen der vorderen Blinkleuchten abziehen und die Steckverbindungen des CLM auf jeder Seite zwischen die soeben abgezogenen originalen Steckverbindungen stecken.
3. Die Steckverbindung für die Spannungsversorgung trennen und an einem geeigneten Punkt im Motorradkabelbaum verbinden. (siehe Tabelle oberhalb)
4. Das Modul und die Kabel im Bereich der Steckverbindungen verstauen.
5. Das Motorrad zusammenbauen.
6. Eine Funktionsprüfung durch Einschalten der Zündung und Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger auf beiden Seiten durchführen.

Die Polarität des Anschlusses ist unbedingt zu beachten, da das CLM bei falschem Anschluss beschädigt wird. Eine Haftung für fehlerhaften Anschluss ist ausgeschlossen.

Produktspezifische Hinweise:

- Das gedimmte Leuchten der Cruising Lights während des Ladevorgangs über die werksseitige Bordsteckdose/USB-Steckdose ist normal, die Cruising Lights dienen als Ladekontrollleuchte.
- Das CLM schaltet sich ca. 2-5 Minuten nach Ausschalten der Zündung automatisch ab.

Allgemeine Hinweise:

Das Öffnen eines Moduls führt zum sofortigen Verlust der Garantie.

Vergewissern Sie sich nach Arbeiten an der Lichtanlage Ihres Motorrades immer, dass die Licht- & Signalanlage einwandfrei funktioniert.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich die entsprechenden Steckverbindungen an Ihrem Modell befinden oder Fragen aufkommen, kontaktieren Sie uns für eine modellspezifische Hilfestellung unter nachruestungen@emotion-ride.de oder +49 2206 9198041. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an eine Motorradwerkstatt in Ihrer Region, um Unterstützung beim Einbau zu erhalten.

Sollten Probleme mit der Funktion des Moduls oder den zugehörigen Komponenten auftreten, kontaktieren Sie uns bitte unter nachruestungen@emotion-ride.de oder +49 2206 9198041.

Lieferumfang bei Bestellung eines CLM:

Beschreibung	Anzahl
Cruising Light Modul	1

