

Einbauanleitung: RLD

Rear Light Dongle

am Beispiel einer R 1250 GS



Der Satz besteht immer aus zwei RLD-Modulen und ist perfekt auf Ihr Motorrad abgestimmt, um einen einfachen Einbau und optimale Funktion zu gewährleisten.

Der Einbau ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt: Die RLD-Module werden zwischen die hinteren Blinkleuchtenstecker Ihres BMW Motorrads gesteckt und sind sofort einsatzbereit.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, wo sich die jeweiligen Steckverbindungen an Ihrem Modell befinden oder Fragen aufkommen, kontaktieren Sie uns für modellspezifische Hilfestellung unter **nachruestungen@emotion-ride.de** oder **+49 2206 9198041**.

Einbau:

Die Blinkleuchtenstecker befinden sich bei diesen Modellen unter der Soziussitzbank.

1. Trennen Sie die originalen Steckverbindungen der hinteren Blinkleuchtenstecker und stecken Sie das jeweilige RLD Modul auf jeder Seite zwischen die soeben getrennte originale Steckverbindung.
2. Verstauen Sie die Module im Bereich der Steckverbindungen.
3. Führen Sie eine Funktionsprüfung durch Einschalten der Zündung und Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger auf beiden Seiten durch.



Allgemeine Hinweise:

Das Öffnen eines Moduls führt zum sofortigen Verlust der Garantie.

Vergewissern Sie sich nach Arbeiten an der Lichtanlage Ihres Motorrads immer, dass die Licht- & Signalanlage einwandfrei funktioniert.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich die entsprechenden Steckverbindungen an Ihrem Modell befinden oder Fragen aufkommen, kontaktieren Sie uns für eine modellspezifische Hilfestellung unter nachruestungen@emotion-ride.de oder +49 2206 9198041. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an eine Motorradwerkstatt in Ihrer Region, um Unterstützung beim Einbau zu erhalten.

Sollten Probleme mit der Funktion des Moduls oder den zugehörigen Komponenten auftreten, kontaktieren Sie uns bitte unter nachruestungen@emotion-ride.de oder +49 2206 9198041.

Lieferumfang bei Bestellung eines RLD:

Beschreibung	Anzahl
Rear Light Dongle	2

